















| メーカー | テレビリモコン | 番号 | ブライトン型番 | リモコン型番 | 対応不可能な型番 | 主な対応シリーズ |
|--------|---|----|-----------------|--|---|--|
| パナソニック |  | 1 | BS-REMOTESI/PA | N2QAYB000001 N2QAYB000481 N2QAYB000482 N2QAYB00048191225A | | TH-L60FT60 |
| パナソニック |  | 2 | BS-REMOTESI/PA2 | N2QAYB000537 N2QAYB000545 N2QAYB000588 N2QAYB000589 N2QAYB000590 N2QAYB000662 N2QAYB00084740114A N2QAYB00084740117A N2QAYB00084840227A N2QAYB00084840228A N2QAYB00098340304A N2QAYB00084840312A N2QAYB00084840313A N2QAYB00084840316A N2QAYB00084840318A N2QAYB00098340215A N2QAYB00098340221A | N2QAYB000732 N2QAYB000733 | TH-47AS650 TH-47AS800 |
| パナソニック |  | 3 | BS-REMOTESI/PA3 | N2QAYB000732 N2QAYB000733 N2QAYB000847 N2QAYB000848 N2QAYB00048191225A N2QAYB00084830130A N2QAYB00084830418A N2QAYB00084830217A N2QAYB00084840225A N2QAYB00084840313A N2QAYB00084840318A N2QAYB00098340215A N2QAYB00098340228A | N2QAYB000721 N2QAYB000814 TH-32A320 TH-39A300 TH-50A300 | TH-L19X50 TH-L23X50 TH-L32X50 TH-L42E5 TH-L42E60 TH-L42DT60 TH-42AS600 TH-L47FT60 TH-50AS630 TH-50AX800F TH-55AS650 TH-55AS800 TH-55VT6 TH-58AX800F TH-L60FT60 TH-65AX800 |
| ソニー |  | 1 | BS-REMOTESI/SO | RM-JD019 RM-JD021 RM-JD022 RMF-JD008 RMF-JD019 RMF-JD022 | | |
| ソニー |  | 2 | BS-REMOTESI/SO2 | RM-JD024 RM-JD026 RMF-JD009 RMF-JD010 | RMF-JD011 RM-JD027 RM-JD028 RM-JD029 RM-JD030 | |

| | | | | | | |
|------|---|---|-----------------|--|--|--|
| ソニー |  | 3 | BS-REMOTESI/SO3 | RMF-JD011 RM-JD027 | KDL-32W500A KDL-32W700B KDL-40W600B KDL-40W920A KDL-42W800B KDL-46W920A KDL-46W900A KDL-48W600B KDL-55W920A KDL-55X9200B KDL-60W600B | |
| ソニー |  | 4 | BS-REMOTESI/SO4 | RM-JD028 RM-JD029 RM-JD030 | | |
| シャープ |  | 1 | BS-REMOTESI/SH | GA654WJSA GA814WJSA GA824WJSA GA826WJSA GA835WJSA GA933WJSA GA934WJSA GA939WJSA GB003WJSA GB007WJSA | | |
| シャープ |  | 2 | BS-REMOTESI/SHQ | GA881WJSA GA888WJSA GA912WJSA | | |
| シャープ |  | 3 | BS-REMOTESI/SH3 | GA863WJSA GA913WJSA GA927WJSA | GB123WJSA | |

| | | | | | | |
|------|---|---|-----------------|--|------------------------|---|
| シャープ |  | 4 | BS-REMOTESI/SH4 | GA930WJSA GA957WJSA GB069WJSA GB069WJSB GB077WJSA GB080WJSA GB102WJSA | GA961WJSA GB026WJSA | LC-32J9 LC-32J9W LC-32J9B LC-32H10 LC-40H9 LC-40J9-B LC-46W9 LC-46XL10 LC-46G9 LC-52W9 LC-52XL10 60XL9 60G9 60UD1 60Z9 LC-70XL10 |
| シャープ |  | 5 | BS-REMOTESI/SH5 | GA961WJSA GB026WJSA GB097WJSA GB080WJSA GB102WJSA GB140WJSA GB141WJSA | GA995WJSA GB068WJSA | LC-32DR9 LC-40DR9 LC-40G9 LC-40DR9 LC-40G7 LC-46XL10 LC-46G9 LC-52G9 LC-52XL10 LC-60XL9 LC-60XL10 LC-60Z9 LC-60G9 LC-60UD1 LC-70UD1 |
| 東芝 |  | 1 | BS-REMOTESI/TO | CT-90352 CT-90360 CT-90361 CT-90376 CT-90379 | CT-90425 CT-90453 | |
| 東芝 |  | 2 | BS-REMOTESI/TO2 | CT-90348 CT-90377 CT-90419 CT-90425 CT-90426 CT-90435 CT-90442 CT-90443 | CT-90421 CT-90422 | 42Z8 42J8 47Z7 47J8 47Z8 55Z8 58Z8X 65J7 |
| 東芝 |  | 3 | BS-REMOTESI/TO3 | CT-90421 CT-90422 | 32SB | 29S7 32S7 39S7 |

| | | | | | | |
|--------|---|----|------------------|---|--|----------|
| 日立 |  | 1 | BS-REMOTESI/HI | C-RT1 C-RT2 C-RT3 C-RT4 C-RT6 | | |
| 日立 |  | 2 | BS-REMOTESI/HI2 | C-RS4 C-RS5 | | |
| 三菱 |  | 1 | BS-REMOTESI/MI | RL18502 RL18503 | RL19705 RL19704 | |
| メーカー | ブルーレイ用リモコン | 番号 | ブライトン型番 | リモコン型番 | 対応不可能な型番 | 主な適応シリーズ |
| パナソニック |  | 1 | BS-REMOTESI/BPA1 | N2QAYB000649 | N2QAYB000698 N2QAYB000798 N2QAYB000808 N2QAYB000906 N2QAYB000920 | |
| ソニー |  | 1 | BS-REMOTESI/BSO1 | BMT-B007J BMT-B014J | RMT-B010J RMT-B012J | |
| シャープ |  | 1 | BS-REMOTESI/BSH1 | GA886PA GA955PA GA979PA | GB017PA GB066PA GB079PA GB112PA | |